



1.1.1 Bedienoberfläche des Terminals BCT20



Bild 1: Bedienoberfläche BCT20

B10-0233-BTA_20170329

1	Hauptschalter		Ein- bzw. Ausschalten des Terminals
2	Display		Anzeige des Menüs mit den jeweiligen Funktionen
3	Lichtsensor		Regelt die Hintergrundbeleuchtung.
4	Hupe		Signalisiert z.B. "FULL" oder "Transportbodenstopp" (in Kombination mit der Leuchte).
5	Kontrollleuchte		Signalisiert z.B. "FULL" oder "Transportbodenstopp" (in Kombination mit der Hupe).
6	Dreh- & Drück- Taster	()	Zum Ändern und Bestätigen von Einstellungen wie z.B. der Transportboden- Geschwindigkeit.
7	Menü vor	Menü	Zum Wechseln des Menüs.
8	Menü zurück	>Menü	Zum Wechseln des Menüs.
9	Umschalttaste		Aufrufen weiterer Funktionen innerhalb eines Menüs.

	Kurzanleitung Maschinensteuerung SL	/ BCT 20	BERGMANN die Specialusten			
10	Funktionsspeicher "A"	A	Programmierbare Abfolge von verschiedenen Funktionen - Festhalten der Taste: Funktionen werden ausgeführt.			
			 Erneutes Festhalten der Taste innerhalb von 2 Sekunden: Lässt Funktionen weiter laufen. Erneutes Festhalten der Taste nach 2 Sekunden: Lässt Funktionen erneut von vorne starten 			
11	Funktionsspeicher "B"	B	 <u>Einstellmodus:</u> Kurzes Drücken: Öffnet Einstellmodus. Kurzes Drücken: Einstellmodus wird verlassen und Einstellungen gespeichert. 			
12	Auto- Taste	Αυτο	Zum Betätigen der Auto- Funktionen wie z.B. ein dauerhaftes Einschalten des Transportbodens, oder der Befüllautomatik (je nach Maschinentyp und Menüebene)			
13	Funktionstasten vor / hoch		Bedienen der im Display angezeigten Funktionen			
14	Funktionstasten zurück / runter		Bedienen der im Display angezeigten Funktionen			
			Bedienen der Lenkachsfunktionen			
15	Lenkachse sperren / entsperren		Entsperren: Taste einmal kurz drücken (Entsperrt: rote LED geht an)			
			Sperren: Taste einmal kurz drücken (blinkende LED: Steuerung schließt Lenkachse Gesperrt: rote LED aus,)			

Weitere Maschinenfunktionen (z.B. Arbeitsscheinwerfer, Heckklappe, Stützfuß, usw.) können durch Drücken der Umschalttaste (Bild 1 / Pos.9) aufgerufen und dann über die Funktionstasten (Bild 1 / Pos.13+14) bedient werden.

1.1.2 **Schnellstart mit Terminal BCT20**

1.	Terminal einschalten	Hauptschalter drücken		
2.	Menü wählen	2/4: Entladen4/4: Beladen		
3.	Zapfwelle einschalten	Beachten Sie die Drehzahl je nach Ausstattung und Typ!		
4.	Ölversorgung einschalten	Nicht nötig bei Load- Sensing!		
5.	Funktion auswählen	z.B. Pick-Up senken usw.		
6.	Transportboden einschalten	Auto Taste drücken		
7.	Transportboden Geschwindigkeit einstellen	 Nur drehen: Ändert die aktuelle Transportboden Geschwindigkeit Drehen + 1x schnell drücken: Ändert die gespeicherte Startgeschwindigkeit des Transportbodens 		

TUT





1.1.3 Menü Struktur des Terminals BCT20

1.1.3.1 Menü 4/4: Beladen

Menü 4/4 / Funktionsblock 1:						
Schneidwerk komplett eingeschwenkt			Heben			
× ¥ !!	komplett eingeschwenkt Schneidwerk komplett ausgeschwenkt		Senken			
<u> </u>	Deichsel	Heben				
20			Senken			
	Transportboden	Αυτο	Transportboden dauerhaft einschalten Die LED leuchtet bei eingeschaltetem Transportboden.			
		\bigcirc	Transportboden Geschwindigkeit anpassen. Die eingestellt Geschwindigkeit wird oberhalb des Transportboden Piktogramms angezeigt.			
			Zurück			
			Vor (Reversieren)			
	Pick-Up		Heben			
× 00			Schwimmstellung: Taste einmal kurz drücken			





Menü 4/4 / Funktionsblock 2:

	$\begin{array}{c c} 4/4 \\ \hline \\ 4/4 \\ \hline \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0$						
× VI			An	√ ^{VI} ∭			
D			Aus	× vi D			
\times III	Licht III		An	√ ∭			
D D			Aus	× III D			
× II			An	√ ^{II}			
D			Aus	х ^п D			
×I	Light		An	I			
0			Aus	× I D			

Menü 4/4 / Funktionsblock 3:						
	4/4		1 1	00%	00	
-	-	-				
-	-	-				
			Zurück	0%:	Stirnwand vollständig in den Laderaum geschwenkt.	
<u> </u>	Sumwand Unterteil		Vor	100%:	Stirnwand vollständig in Richtung Traktor geschwenkt.	
N 1	Stimuted Obertail		Heben			
	Sumwand Obertein		Senken			





1.1.3.2 Menü 2/4: Entladen

Menü 2/4 / Funktionsblock 1:						
		Heben				
× 00	Fick-Op		Schwimmstellu	ng: Ta	ste einmal kurz drücken	
r~-	Deichcol		Heben			
	Deichsei		Senken	Senken		
	Transportboden	AUTO	Transportboden dauerhaft einschalten Die LED leuchtet bei eingeschaltetem Transportboden.			
		\bigcirc	Transportboden Geschwindigkeit anpassen. Die eingestellt Geschwindigkeit wird oberhalb des Transportboden Piktogramms angezeigt.			
			Zurück			
			Vor (Reversieren)			
			0%	0%:	Heckklappe ist vollständig geschlossen.	
	Heckklappe	Senken	Senken 1	1 - 10%	Heckklappe ist angehoben und befindet sich in Ver- / Entriegelungsposition.	
00				11 - 99%	Heckklappe ist teilweise geöffnet.	
				100 %:	Heckklappe ist vollständig geöffnet.	





Menü 2/4 / Funktionsblock 2:

	$\frac{2/4}{0} \times \frac{\text{VI}}{\text{0}} \times \frac{\text{III}}{\text{0}} \times \frac{\text{III}}{\text{0}} \times \frac{\text{II}}{\text{0}} \times \frac{\text{II}$							
× VI			An	 ∭				
0			Aus	$\times^{\mathrm{VI}}_{\mathrm{I}}$				
× III	Licht III -		An	√ ^{III} ∬				
D			Aus	× III D				
× II	Licht II		An	√ ^{II}				
0			Aus	х п D				
×I			An	I				
0			Aus	× I D				

Menü 2/4 / Funktionsblock 3:						
	2/4	In		<u>0%)</u>	0	
-	-	-				
-	-	-				
			Zurück	0%:	Stirnwand vollständig in den Laderaum geschwenkt.	
<u> </u>	Sumwand Unterteil		Vor	100%:	Stirnwand vollständig in Richtung Traktor geschwenkt.	
N 1			Heben			
	Sumwand Obertein		Senken			